

Varovana KOLESARNICA za električna kolesa

V neposredni bližini avtobusne in železniške postaje Grosuplje, se nahaja varovana kolesarnica za električna kolesa s solarnimi paneli in sistemom za upravljanje imenovan MUSE mojEkolo, ki omogoča enostavno uporabo preko istoimenske aplikacije ali z uporabniško kartico. Kolesarnica je plod uspešnega sodelovanja Občine Grosuplje z Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) v okviru evropskega projekta MUSE in prav zares predstavlja novost, saj gre za pilotni projekt.

Kolesarnica omogoča shranjevanje in polnjenje do 8 električnih koles. Vsako parkirno mesto za e-kolo ima svoj vhod oziroma svoja vrata ter svojo vtičnico za direktno polnjenje. Vrata kolesarnice imajo vgrajeno električno ključavnico, na katero je priključen sistem za omejitev dostopa. Vstop v kolesarnico je tako mogoč z mobilno aplikacijo za upravljanje z garažami za e-kolesa ali z uporabniško kartico. Storitve - tako hrambe kot polnjenja pa je brezplačna, s predvideno omejitvijo uporabe do 12 ur.

Cilj projekta je spodbujanje ljudi k uporabi e-koles, kot oblike trajnostne mobilnosti in jim omogočiti, da svoje kolo lahko varno shranijo in ga istočasno napolnijo s pomočjo obnovljivih virov energije.



Upravitelj: Zavod za turizem Grosuplje

Poštni naslov: Adamičeva 15 - 1290 Grosuplje

Dežurna številka: +386 (31) 352 045

E-naslov: info@visitgrosuplje.si

Domača stran: <https://visitgrosuplje.si>



NAVODILA ZA UPORABO:

1. REGISTRIRAJTE SE NA OBČINI

Po registraciji prejmeš uporabniško kartico in PIN za prijavo (Prenesi si MUSE mojEkolo aplikacijo)

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.internet1a.muse>

<https://apps.apple.com/us/app/muse-mojekolo/id1468235714>

2. NAJEMI

Izberi najem.

Približaj kartico bralniku.

Vnesi PIN.

Izberi številko boksa.

Pojdi do izbranih vrat in pritisni gumb.

Odpri vrata.

Pospravi kolo in zapri vrata.

OBVEZNO PREVERI, DA SI ZAPRL VRATA BOKSA!

3. ODPRI

Približaj kartico bralniku.

Vnesi PIN.

Izberi ukaz ODPRI

Pojdi do vrat in pritisni gumb.

Odpri vrata.

4. ODJAVA

NAJPREJ IZPRAZNI BOKS!

Približaj kartico bralniku.

Vnesi PIN.

Izberi ukaz ODJAVA.